

3. Bedienungsanleitung für Nutzer 1401


3.1 Wichtige Hinweise für Nutzer

- Der voreingestellte Werkscode des Schlosses ist 0-0-0-0
- Ändern Sie den Werkscode unbedingt auf Ihren persönlichen Code
- Merken Sie sich Ihren persönlichen Code gut oder notieren Sie ihn ggf.
- Ihren persönlichen Code können Sie beliebig oft ändern
- Zum Eingeben oder Ändern des Codes muss das Schloss immer waagerecht stehen
- Beim Öffnen des Schlosses wird der angezeigte Code aus Sicherheitsgründen automatisch auf 0-0-0-0 verwischt
- Zum Schließen des Schlosses ist eine erneute Eingabe des Codes nicht erforderlich
- Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen bzw. verloren haben, wenden Sie sich an den Verwalter Ihres Schrankes, der Ihr Schloss in Werkseinstellung zurücksetzen kann, so dass Sie einen neuen Code einprogrammieren können
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände im Schrank nicht die Drehbewegung des Schließriegels behindern


3.2 Schloss -----> öffnen -----> schließen



1. Gültigen Code eingeben (sofern programmiert)




2. Schloss drehen bis zum Anschlag (Code verwischt auf 0-0-0-0)




3. Schloss zurückdrehen bis es einrastet

3.3 Persönlichen Code programmieren / ändern




- 1. Gültigen Code eingeben (Werkscode 0-0-0-0)
- 2. Codiertaste drücken und gedrückt halten



3. Neuen Code eingeben

4. Codiertaste Ioslassen (Code ist gespeichert, gut merken!)



5. Schloss öffen und schließen (Code verwischt auf 0-0-0-0)

Stand: 23.10.2018/ Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr / (c) W&F-LOCKS OHG 2015




4. Bedienungsanleitung für Verwalter 1401


4.1 Wichtige Hinweise für Verwalter

- Mit dem Serviceschlüssel können Sie das Schloss jederzeit öffnen und/oder in Werkseinstellung zurücksetzen, ohne den letzten Code ausfindig machen zu müssen
- Wählen Sie die Notöffnung, wenn der programmierte Nutzer-Code erhalten bleiben und der Schrank anschließend wieder verschlossen werden soll
- Wählen Sie den QUICK-RESET, wenn der programmierte Nutzer-Code gelöscht und das Schloss in Werkseinstellung 0-0-0-0 zurückgesetzt werden soll
- Der Serviceschlüssel lässt sich nur in Zu-Stellung abziehen
- Der Serviceschlüssel ist mit einer Schlüsselnummer versehen
- Halten Sie die Anzahl der Serviceschlüssel aus Sicherheitsgründen gering und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort

4.2 Notöffnung




1. Serviceschlüssel einführen und 90° nach links drehen




2. Schloss öffnen, ohne Codiertaste zu drücken

4.3 QUICK-RESET



1. Serviceschlüssel einführen und 90° nach links drehen



2. <u>Mit gedrückter Codiertaste</u> Schloss einmal auf- und zudrehen